

STEUERBEFEHLE	BESCHREIBUNG	MIT DEM MOBILTELEFON SCHREIBEN	TELEFON ANGENOMMEN	WIEDERGEGEBENE INFORMATIONEN
ANFRAGE STATUS AGGREGAT	Gibt die Informationen zum allgemeinen Status des Stromaggregats wieder	001 STATUS1	Alle eingerichteten Nummern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abgestellt/in BETRIEB</li> <li>Gesamtbetriebsstunden</li> <li>Kraftstoffstand</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Störungen vorhanden/nicht vorhanden</li> <li>Modus</li> <li>Regelmäßige Wartung: fällig/abgelaufen/nicht vorhanden</li> </ul>
ANFRAGE STATUS GENERATOR	Gibt die Informationen zum Status des Generators innerhalb des Stromaggregats wieder	002 STATUS2	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abgestellt/in BETRIEB</li> <li>Spannung Generator</li> <li>Strom Generator</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>BEI BETRIEB</li> <li>Leistung Generator</li> <li>Frequenz</li> </ul>
ANFRAGE NETZSTATUS	Gibt die Informationen zum Status des Stromnetzes wieder	016 STATUS6 STATUS MAIN	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzspannung</li> <li>Netzstrom</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Netzleistung</li> <li>Frequenz</li> </ul>
ANFRAGE MOTORSTATUS	Gibt die Informationen zum Status des Dieselmotors wieder	003 STATUS3	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>ABGESTELLT UND IN BETRIEB</li> <li>Gesamtbetriebsstunden • Treibstoff</li> <li>Batteriespannung</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>BEI BETRIEB</li> <li>Motoröldruck</li> <li>Motortemperatur</li> <li>U/Min Motor</li> </ul>
ANFRAGE FEHLERMELDUNGEN EINSPRITZ-STEUERGERÄTE	Gibt die Informationen wieder, die das eventuell vorhandene Einspritz-Steuergerät des Dieselmotors erhoben hat	004 STATUS4 SPN FMI	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abgestellt/in BETRIEB</li> <li>Nummer Fehlercode aktiv</li> <li>Nummer Fehlercode aktiv</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>BEI AKTIVEN CODES</li> <li>Verzeichnis Codes</li> </ul>
START VON TEST	Wenn möglich, Motor starten. Analog zum TEST-Eingang.	010 TEST	Nur die erste Telefonnummer eingerichtet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befehl ausgeführt/nicht ausgeführt</li> </ul> <p><b>WENN NICHT AUSGEFÜHRT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurze Beschreibung der Ursache</li> </ul>
START VON SMS	Wenn möglich, Motor starten. Verbraucher wird auf das Stromaggregat umgeschaltet	008 START	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befehl ausgeführt/nicht ausgeführt</li> </ul> <p><b>WENN NICHT AUSGEFÜHRT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurze Beschreibung der Ursache</li> </ul>
STOPP VON SMS	Wenn möglich, Stromaggregat anhalten (Motor).	005 STOPP	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befehl ausgeführt/nicht ausgeführt</li> </ul> <p><b>WENN NICHT AUSGEFÜHRT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurze Beschreibung der Ursache</li> </ul>
ÜBERGANG IN AUTOMATISCHEN MODUS	Übergang in AUTOMATISCHEN Modus	020 MODE AUT	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befehl ausgeführt/nicht ausgeführt</li> </ul>
ÜBERGANG IN OFF-MODUS	Übergang in OFF-Modus	030 MODE OFF	"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befehl ausgeführt/nicht ausgeführt</li> </ul>
BESTÄTIGUNG EMPFANG FEHLERMELDUNGEN	Bestätigt den Empfang von SMS-Fehlermeldungen. Beendet die Übertragungen an Mobiltelefone.	100 OK	Alle eingerichteten Nummern.	=
FEHLERMELDUNGEN QUITTIEREN	Quittiert die Fehlermeldungen, entspricht dem Drücken der Rücksetztaste	007 RESET	Nur die erste Telefonnummer eingerichtet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befehl ausgeführt/nicht ausgeführt</li> </ul>
ZYKLISCHE WARTUNG QUITTIEREN	Abgelaufene Wartung und fällige Wartung wird quittiert.	006 SERVICE	"	"
ANFRAGE FEHLERMELDUNGEN	Gibt die Informationen zum Status der Fehlermeldungen wieder.	015 STATUS 5	Alle eingerichteten Nummern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befehl ausgeführt • KEINE Fehlermeldungen VORHANDEN</li> </ul>
SPERRE ÜBER MOBILTELEFON	Führt die Sperre der Vorrichtung aus	200 LOCK	Nur die erste Telefonnummer eingerichtet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Befehl ausgeführt/nicht ausgeführt</li> </ul>
FREIGABE ÜBER MOBILTELEFON	Hebt die Sperre über Mobiltelefon auf.	201 UNLOCK	"	"